OTTAVA f SC-C70 に関する質問事項 2

第7回質問事項

[17]

トラブルの現象:

- ・アプリ上からスピーカー設定での SC-C70 が確認できない。
- ・他の方法でもネット上に SC-C70 が確認できない。
- ・リモコンでインターネットラヂオを再生しようとしても Connecting が点滅して再生できない。
- ・画面上でネット接続のアイコンが表示ない。

対処1:

対処2:

- ・モバイルの電源 OFF と再立ち上げでもアプリ上から SC-C70 が確認できない。
- ・ルーターの電源を落として再立ち上げしても同様。
- ・LAN ケーブルを替えても、ルーターの接続端子を替えても同様。 以上から、ネット接続がされていない状態になっていると判断した。
- ・マニュアル P13 の有線接続の手順をやりなおしたら、F/W 更新のメッセージが出たので、指示された手順で進めたら、長時間かかって更新 Success のメッセージが出た。
- ・立ち上げなおしたら、ネット接続のアイコンが表示され、リモコンでインターネットラデオを再生することができ、アプリ上に SC-C70 が確認できてスピーカーの指定を行うと正常に操作できるようになった。

質問事項

- ・今回の F/W 更新はどのようなことですか?
- ・F/W 更新により上記のような現象が起こりますか?
- ・対処方法は上記で良かったですか?
- ・もし F/W 更新により今回のようなことが起こるのなら、ユーザーに何らかの 方法で知らせるべきではないですか?

第8回質問事項

[18]

追加質問です。現在 SC-C70 は居間に置いてあり、家人が SC-C70 に触れて電源コードがついたまま LAN ケーブルが一瞬緩んで接続が切れたとしますと、

【17】の質問のような現象は起こりますでしょうか?